

# ETERNITY

## UNIWERSALNA, O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA DO PODŁÓG

### Opis:

ETERNITY jest preparatem umożliwiającym wysokie nablyszczanie posadzki po nałożeniu mniejszej ilości powłok ochronnych niż w przypadku zastosowania innych produktów podobnego typu. ETERNITY charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na zarysowania. Stanowi doskonale zabezpieczenie dla wszelkiego typu posadzek – linoleum, (PCV), winylowych, asfaltowych, gumowanych, terazzo, betonowych, a także dla dobrze uszczelnionych posadzek drewnianych. Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

### Zastosowanie:

Eternity można stosować na wszystkie rodzaju posadzki: linoleum, (PCV), winylowych, asfaltowych, gumowych, terazzo, betonowych oraz wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Zapewnia trwałą powłokę ochroną, która ułatwia codzienne mycie podłogi.

W celu przywrócenia połysku posadzki w miejscach gdzie występują uszkodzenia/zarysowania powłok zabezpieczających należy wykonywać zabieg preparatem firmy Swish o nazwie SUN UP SPRAY BUFF poprzez polerowania lub rozpylić na posadzce preparat Tried n True rozcieńczony wodą w proporcji od 1:5 do 1: 100 a następnie przepolerować lub przemyć posadzkę używając



### Dozowanie:

Preparat gotowy do użycia.

Wydajność: z jednego litra około 50- 65m<sup>2</sup>

### Stosowanie:

1. Przed nałożeniem nowej powłoki Eternity, usunąć powłoki ochronne za pomocą stripera LIBERTY lub Swish STRIP
2. Zebrać rozpuszczone stare powłoki ochronne z posadzki za pomocą odkurzacza i starannie spłukać i zneutralizować posadzkę.
3. Dla lepszego uszczelnienia i zapewnienia lepszej przyczepności powłok nablyszczających nałożyć 1-2 warstwy preparatu STONE & TILE
4. Nałożyć 2-3 powłoki ETERNITY zachowując 30 minutowe przerwy pomiędzy kolejnymi warstwami dla ich dokładnego wyschnięcia.



### Pielęgnacja:

1. Zamiatać posadzkę na sucho min. raz dziennie
2. Myć za pomocą preparatu SP – 100, Sunbeam lub Wash n Shine
3. Przywracać połysk poprzez rozpylanie preparatu SUN UP Spray Buff i froterować/polerować.
4. W przypadku braku polerki przemyć podłogę preparatem Tried n True w proporcji od 1L-5L wody do 1L-100L wody

**Pojmność** - 3,78 litra lub 18,9 litra

WARTOŚĆ pH = 8,3

OKRES PRZYDATNOŚCI- 36 miesięcy

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario Kanada