


POLY LOCK ULTRA

Powłoka zabezpieczająca o
wysokim połysku

Środek do profesjonalnego zabezpieczenia posadzek twardej, dla profesjonalistów wymagających najwyższej jakości. Tworzy bardzo trwałą powłokę o bardzo wysokim połysku odporną na ścieranie, uszkodzenia i zarysowania. Doskonale wyrównuje wszelkie niedoskonałości posadzki zapewniając przy tym optymalne parametry trakcyjne (właściwości antypoślizgowe). W połączeniu z polerką High Speed nadaje tzw. efekt mokrej podłogi. Poly Lock Ultra przeznaczony jest do zabezpieczania różnych typów twardej podłóg np. winylowe (PCV), linoleum, tarkett, sztuczny i naturalny kamień itp. Produkt jest odporny na środki dezynfekujące, również alkoholowe, ułatwia utrzymanie posadzki w czystości. Poly Lock Ultra może być nakładany na istniejące powłoki polimerowe bez konieczności ich stripowania, o ile są one w dobrym stanie, a także do nabłyszczania i miejscowej regeneracji ubytków.



POWIERZCHNIE



SPOSÓB UŻYCIA



	DOZOWANIE
Zabezpieczenie posadzki	Preparat gotowy do użycia
Mycie z nabłyszczaniem oraz odnawianiem	10 – 200 ml preparatu do 1 litra roztworu roboczego

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat gotowy do użytku. Bardzo wydajny – 1 litr preparatu wystarcza na około 50 – 65 m² powierzchni.

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatu Liberty, Extreme UHS Stripper lub Swish Strip.
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę.
3. Nałożyć 2-3 warstwy Poly Lock Ultra. Odczekać minimum 30 min. pomiędzy warstwami.
4. Pozwolić na dokładne wyschnięcie (minimum 12 godzin).
Unikać wysokich temperatur oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego, które mogą spowodować zbyt wczesne wyschnięcie i tworzenie się widocznych pasów.
5. W celu osiągnięcia pożądanego połysku polerować przy użyciu odpowiednich padów lub nakładać kolejne warstwy Poly Lock Ultra.

Konserwacja

1. Codziennie zamieść posadzkę na sucho usuwając luźne zabrudzenia.
2. Myć preparatami Swish SP-100 Floral, SP-100 Citro, SP-105 Nano Clean & Shine, E10 Neutral, E11 Orange, Sunbeam lub Wash'n'Shine.
3. Miejscowe uszkodzenia lub zmatowienia na bieżąco regenerować przy użyciu preparatu Sun Up Spray Buff lub roztworem Poly Lock Ultra.

W celu regeneracji uszkodzonych powłok polimerowych rozpylić na posadzce preparat Poly Lock Ultra rozcieńczony wodą w proporcji od 10 ml do 200 ml na 1L roztworu roboczego, a następnie przepolerować lub przemyć posadzkę używając mopa.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 3,78L, 5L lub 18,9 L

Wartość pH: 8,0 – 9,0

PZH: NR HŻ/03008/0

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.