

DISH DETERGENT

Środek do ręcznego zmywania naczyń


Opis:

Doskonały preparat do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający wszelkie tłuste zabrudzenia ze zmywanych powierzchni, nie pozostawia smug. Ekonomiczny w użyciu. Neutralna wartość wskaźnika pH. Zawiera substancje nawilżające dłonie.

Zastosowanie:

Środek do ręcznego mycia wszelkiego rodzaju naczyń emaliowanych, szklanych lub z porcelany. Może być także stosowany z doskonałym skutkiem jako środek myjący do tworzyw sztucznych, zmywania powierzchni ścian, podłóg a także do mycia samochodów.

UWAGA: Po umyciu, naczynia należy spłukać wodą!



Rozcieńczanie:

Zabrudzenia silne 1 : 30
Zabrudzenia średnie 1 : 60
Zabrudzenia lekkie 1 : 100

Ostrzeżenie:

Chronić przed dziećmi. Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera kompozycję zapachową.

Pojemność 740 ml

WARTOŚĆ pH = 7,7

ATEST PZH HŻ / 00029/01

OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesięcy

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU. BHP

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario K9J 8N4. KANADA

