

SP-300 Washroom Cleaner

**Kwasowy preparat
czyszczący do łazienek o
przyjemnym zapachu**

Skoncentrowany preparat do codziennej pielęgnacji urządzeń i posadzek w sanitariatach, basenach itp. Doskonale usuwa osady mineralne, osady wapienne, osady z mydła, uryny, tłuszcze i inne uporczywe zabrudzenia. Nie uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych). Pozostawia przyjemny zapach oraz połysk na czyszczonych powierzchniach. Specjalna formuła zapobiega przed ponownym osadzaniem się brudu. Do stosowania w codziennej pielęgnacji płytek ściennych i podłogowych, armatury łazienkowej, kabin prysznicowych, muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalk i innych urządzeń sanitarnych. W celu usunięcia nagromadzonych osadów mineralnych użyć koncentratu.



POWIERZCHNIE



SPOSÓB UŻYCIA



ZABRUDZENIA	DOZOWANIE
LEKKIE	25 ml SP-300 Washroom Cleaner na 10L roztworu roboczego
ŚREDNIE	50 ml SP-300 Washroom Cleaner na 10L roztworu roboczego
SILNE	250 ml SP-300 Washroom Cleaner na 10L roztworu roboczego

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotować roztwór roboczy zgodnie z tabelą rozcieńczeń. Rozpylić roztwór na zmywaną powierzchnię, przeszorować, wytrzeć do czysta lub spłukać wodą.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 1L, 5L

Wartość pH: 1,0 – 2,0

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.



OSTRZEŻENIA



Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.