

# FACTO AT 30

## Preparat do czyszczenia środków transportu

Skoncentrowany detergent przeznaczony specjalnie do pianowego mycia masowych środków transportu, również samolotów. Może być stosowany do mycia aluminium. Preparat ulega łatwej biodegradacji z uwagi na kryteria OECD. Preparat bezpieczny dla większości twardych powierzchni włącznie z aluminium, plexi-glass, emaliowanymi i lakierowanymi powierzchniami. Doskonały dla myjni automatycznych.



### SPOSÓB UŻYCIA



ZABRUDZENIA	DOZOWANIE
LEKKIE	50 – 200 ml preparatu na 10L wody
ŚREDNIE	200 – 1000 ml preparatu na 10L wody
SILNE	1000 ml preparatu na 10L wody

### INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat nanieść spryskiwaczem od dołu do góry lub miękką szczotką.  
Splukiwać wodą pod ciśnieniem od góry do dołu.

### INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 18,9 L;

Wartość pH: 12,7;

PZH NR HŻ /11794/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

**PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;**

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.



## OSTRZEŻENIA

### Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi.

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera Metakrzemian sodu.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.